

MACETEROS	Referencia	Modelo	Medida	Peso	Cantidad por pallet
	500024	BALKO 80	80 x 25 x 25	19 kg	24 unid.
	500025	BALKO 100	100 x 25 x 25	22 kg	24 unid.
	500022	KUBE 45	45 x 45 x 45	22 kg	16 unid.
	500023	KUBE 60	60 x 60 x 60	62 kg	12 unid.
	500026	RETKUBE 99	99 x 40 x 45	62 kg	12 unid.
	500027	RETKUBE 120	120 x 40 x 45	70 kg	12 unid.
	500039	SKUARE 100	100 x 25 x 60	57 Kg	12 unid.
	500073	TERRACE 100	100 x 29 x 80	95 Kg	8 unid.
	500074	SILL 58	58x55	46 Kg	12 unid.



500075	CONIK 40/40	40/30x40H	21 kg	20 unid.
--------	-------------	-----------	-------	----------



500076	CONIK 50/50	50/37,5x50H	32 kg	20 unid.
--------	-------------	-------------	-------	----------



500077	CONIK 70/50	50/32,5x70H	40kg	16 unid.
--------	-------------	-------------	------	----------



500078	CONIK 60/60	60/45x60H	48kg	12 unid.
--------	-------------	-----------	------	----------



500079	CONIK 90/70	70,5/47,5x90H	115kg	sobre consulta
--------	-------------	---------------	-------	----------------



500080	CONIK 90/83	83/60x90H	145kg	sobre consulta
--------	-------------	-----------	-------	----------------



500081	CONIK 110/100	100/73x110H	408kg	sob consulta
--------	---------------	-------------	-------	--------------



500082	CONIK 100/125	125/100x100H	530kg	sobre consulta
--------	---------------	--------------	-------	----------------

INFORMACIONES:

- Fabricado en hormigón reforzado con fibras - hidrófugo;
- Resistente a ciclos de hielo/deshielo y a los rayos UV;
- Aspecto natural;
- Con agujeros de drenaje (alerta si no se desea);
- Espesor: 14-16mm (excepto para las jardineras CONIK - el espesor puede variar de 25mm a 60mm);
- Colores: blanco, gris, negro;

RECOMENDACIONES e INSTRUCCIONES DE USO:

Instalación de las jardineras:

La ubicación de las jardineras debe estar en **una superficie nivelada y estable**.

**Si quiere poner pies en las jardineras, estos deben ser de la misma altura. Si la plantación es pesada, también se recomienda colocar los pies en el centro del macetero para que el peso sea uniforme.*

Se recomienda aplicar un hidrófugo en el interior de la jardinera.

La plantación:

Rellena los maceteros con tierra ligera, compactando ligeramente.

Elija un tipo de suelo que facilite la absorción del agua y no obstruya los agujeros de drenaje. El drenaje del agua es fundamental y es importante regar **con moderación**. El tipo de planta elegida debe corresponder a la capacidad de la jardinera para el futuro (durante su crecimiento); no debe superar el peso de la jardinera ni hacer compresión.

Mantenimiento:

Está estrictamente prohibido utilizar productos líquidos inflamables o tóxicos en las jardineras, ya que se puede dañar el color del hormigón o el propio hormigón. También está prohibido sentarse en las jardineras o utilizar la fuerza (por ejemplo, patadas, etc.)

Se recomienda utilizar sólo agua limpia para lavar los maceteros.

Garantía:

** Tras la descarga del material, éste pasa a ser responsabilidad total del cliente. Si el producto es entregado por una agencia de transporte, el cliente debe comprobar el pallet antes de firmar el albarán de entrega. Sin notificación, no aceptaremos tomar encargo del producto si está dañado durante el transporte. Si el transportista no puede esperar a comprobar el material, anote en el albarán que el pallet necesita de ser revisado.*

** No aceptamos reclamaciones sobre el mantenimiento de nuestros productos; después de su compra, su uso correcto es responsabilidad del cliente.*

** Tenga en cuenta que el color del hormigón puede tener algunas oscilaciones. Este fenómeno se debe al hormigón natural.*

** En el caso de una reclamación validada, sólo se reembolsará el valor de la jardinera (sin incluir el valor de la planta, la tierra y la mano de obra).*